

Mükemmel Haberleşme, Mobil Hayat.

Kablosuz Terminali aldığınız için teşekkür ederiz.

Kablosuz Terminal
Kullanım Kılavuzu

Telif Hakkı © 2008 Huawei Technologies Co., Ltd.

Tüm Hakları Saklıdır

u dokümanın hiçbir bölümü, Huawei Technologies Co., Ltd'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde ya da hiçbir yolla kopyalanamaz ya da dağıtılamaz.

Ticari Markalar



ve diğer Huawei ticari markaları, Huawei Technologies Co., Ltd'nin ticari markalarıdır. Bu dokümanda adı geçen diğer tüm ticari markalar ve ticari isimler kendi hamillerine aittir.

Uyarı

Bu dokümandaki bilgiler haber verilmeksiz degistirilebilir. Bu doküman hazırlanırken içeriğinin doğruluğunu sağlamak için her türlü çaba gösterilmiştir, ama bu dokümanın içinde bulunan ifadeler, bilgiler ve öneriler hiçbir şekilde açık ya da ima edilen bir teminat oluşturmaz.

İçindekiler

1 Yönetim Programının Kurulumu	1
2 Parametre Ayarları.....	2
Yönetim Programının Başlatılması.....	2
Profil Parametrelerinin Ayarlanması.....	2
PIN'in Yönetimi	3
Arama Fonksiyonunun Ayarlanması	3

1

Yönetim Programının Kurulumu

PNP fonksiyonunu desteklemeyen veri kartı için yönetim programının kurulum işlemi, aşağıda belirtildiği şekilde dir:

1. Kurulum CD-ROM’unu DVD sürücünüze takınız ve kurulum paketini seçiniz.
2. Kurulum paketine çift tıklayınız.
3. Yönetim programını uyarılara göre kurunuz.



Not:

PNP fonksiyonunu desteklemeyen veri kartı için veri kartını, CD-ROM'daki yönetim programı komple kurulduktan sonra PC'niye başlayınız.

PNP fonksiyonunu destekleyen veri kartı için yönetim programının kurulum işlemi, açaçda belirtildiöi öekildedir:

1. Veri kartını bilgisayarınıza takınız.
2. Sistem otomatik olarak kurulum dosyasını görüntüler ve üzerine çift tıklayabilirsiniz.
3. Yönetim programını uyarılara göre kurunuz.

Not:

- Kurulumu tamamlamadan önce, sistem yöneticisinin hesabını ve öifresini girmeniz gerekmektedir.
- Yönetim sistemi, iñletim sisteminin (OS) son upgrade'lerle Mac OS X 10.4 ve 10.5 olmasını gerektirmektedir.

2

Parametre Ayarları

Yönetim programı başarılı bir şekilde kurulduktan sonra, programı başlatabiliyorsunuz ve parametreleri ayarlayabiliyorsunuz. Aşağıdaki bölümler, detaylı prosedürü anlatmaktadır.

Yönetim Programının Başlatılması

1. SIM kartını veri kartına takınız.
2. Veri kartını bilgisayarınıza bağlayınız.
3. **Finder** penceresini açınız ve Uygulama dizininden terminal yönetimini seçiniz. Daha sonra terminal yönetiminin yönetim programını başlatınız.
Veri kartının Kimlik Tanıtım Numarası (Personal Identification Number (PIN) kodu kilitli ise, sistem PIN kodunu girmeniz için **PIN'i dğrıla** diyalog kutusunu görüntüler.
4. Ard arda üç kere yanlış PIN'i girdiğinizde, sistem geçerli PIN Açma Anahtarını (PUK) girmeniz için PIN Açma Anahtarı diyalog kutusunu görüntüler.

Not:

- Ard arda on kere yanlış PUK girerseniz, SIM kartı daimi olarak geçersiz olur.
- PIN ve PUK, Servis saylayıcınız tarafından sağlanan SIM kartıyla birlikte teslim edilir, servis saylayıcınıza daniçınız.

Profil Parametrelerinin Ayarlanması

Profil Adı'nı seçiniz ve dial-up erişim için Başlan'a tıklayınız.

Profil adı ekleme işlemi aşağıda verilmiştir:

1. Yönetim programının ana arayüzünde **Ayar...** tıklayınız.
Daha sonra parametreleri ayarlamak için arayüz görüntülenir.

2. Profil parametrelerini ayarlamak için **Yni** tıklayınız.

Not:

- Profil Adı açağı açılan listesinden bir Profil Adı seçebilirsiniz. Listede istenilen bir profil adı bulunmadı taktirde, bir tane yaratmanız gerekmektedir.
- Profil adına kendiniz karar verebilirsiniz.
- Erişim Noktası Adı, Telefon Numarası, Hesap Adı ve şifre değerleri servis sağlayıcıdan temin edilmektedir.
- Default olarak Telefon Numarasının değeri *99#'a ayarlanmaktadır.

3. Ayarları kaydetmek için **Kaydet Kydt**.

4. Terminal yönetim arayüzüne geri dönmek için **Tamam**.

Not:

Dial-up erişim sırasında Mac OS X sistemi, sistem yöneticisinin hesap adı ve şifresini girmenizi gerektirmektedir. Internet'e ancak doğru hesap adı ve şifre girildikten sonra erişebilirsiniz.

PIN'in Yönetimi

1. PIN korumasını aktifleştirmek için yönetim programı ana arayüzünün menü çubuğundan **PIN Yönetimi > Etknştr**.

PIN korumasını etkisiz kılmak için **PIN Yönetimi > Dev. dşı brk**.

2. PIN kodunu modifiye etmek için **PIN Yönetimi > Dğştr**.

Not:

- Mevcut PIN Kodu metin kutusuna, doğru rakamları girmelisiniz.
- Yeni PIN Kodu ve Onayla metin kutusuna girilen değerler tutarlı olmalıdır.

Arama Fonksiyonunun Ayarlanması

1. Yönetim programı ana arayüzünün menü çubuğundan **Sebekeyi Seç > Elle....**

2. **Profil Adı** listesinden, kaydedilecek bir profil adı seçiniz.

3. çебеkeyi kaydetmek için Kaydet Kaydol.

Not:

Default olarak yönetim programı, çебеkeyi otomatik arama fonksiyonunu kullanmaktadır.